



II. 48 Zasadnicze typy oszklenia w ołowiu: **a.** oszklenie rombowe, (k.XIV), XV, XVI w. (w XV i XVI w. częściej na terenach północnych, nawet do pocz. XVII w.) **b.** oszklenie gomółkowe od II poł. XV i w XVI w. (częściej na terenach południowych), w chałupach do końca XVIII w. **b₁** - gomółki przesunięte, tak że między nimi tworzą się "trójkąci", **b₂** - gomółki nieprzesunięte, tak że między nimi tworzą się "czworoboki" **c.** oszklenie sześcioboczne, XVI i XVII w. (także jeszcze w XVIII w.) **d.** oszklenie ośmioboczne, XVI i XVII w. **e.** oszklenie w duże krążki, XVII w. (Małopolska, w chałupach do końca XVIII w.) **f.** oszklenie prostokątne szybkami małymi, XVIII, XVIII w. (XIX) (na terenach południowych dopiero od ok. połowy XVII w., na terenach północnych zapewne już sporadycznie w XVI w.) **g.** oszklenie prostokątne szybkami dużymi (taflowymi), XVIII w. **h.** oszklenie z wiatrownicami wpuszczonymi w ołów, na skrzyżowaniu często rozety, XVIII w. [oprac. autor, repr. A. Szandomirski]